


Copy guide (複印指南)

快速複印

- 1 將原始文件載入自動送件器中（面朝上，短邊先進入自動送件器）或放在掃描器玻璃上（面朝下）。
請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌剪報）載入自動送件器。將這些物品放置在掃描器玻璃上。
- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。
- 3 從印表機控制面板上，按下 。
- 4 若您已將文件放在掃描器玻璃上，請觸控 **Finish the Job**（結束工作）來返回主畫面。

利用自動送件器複印

- 1 載入原始文件，載入時面朝上，短邊先進入自動送件器。
請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌剪報）載入自動送件器。將這些物品放置在掃描器玻璃上。
- 2 調整紙張導引夾。
- 3 在主畫面上，觸控 **Copy**（複印），或利用鍵台輸入複印份數。
這時會出現複印畫面。
- 4 請依需求情況修改複印設定。
- 5 觸控 **Copy It**（複印它）。

使用掃描器玻璃複印

- 1 將原始文件面朝下放在掃描器玻璃的左上角。
- 2 在主畫面上，觸控 **Copy**（複印），或利用鍵台輸入複印份數。
這時會出現複印畫面。
- 3 請依需求情況修改複印設定。
- 4 觸控 **Copy It**（複印它）。
- 5 如果您要掃描多頁，接著請將下一份文件放在掃描器玻璃上，然後觸控 **Scan the Next Page**（掃描下一頁）。
- 6 觸控 **Finish the Job**（結束工作）返回主畫面。


暫停列印工作以製作複印文件

若要暫停目前的列印工作，以製作複印文件：

請注意：Job Interrupt (工作中斷) 必須設定為 On (開)，此功能才可以運作。

- 1 將原始文件載入「自動送件器」中 (面朝上，短邊先進入「自動送件器」)，或放在掃描器玻璃面板上 (面朝下)。

請注意：請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質 (如雜誌剪報) 載入「自動送件器」。將這些物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。
- 3 從印表機控制面板，按下 。
- 4 如果您要掃描多頁，接著請將下一份文件放在掃描器玻璃上，然後觸控 **Scan the Next Page** (掃描下一頁)。
- 5 若您已將文件放在掃描器玻璃上，請觸控 **Finish the Job** (結束工作) 來返回主畫面。

瞭解複印畫面和選項

Copy from (複印來源)

此選項會開啓一個畫面，您可以在該畫面輸入所要複印的文件尺寸。

- 觸控紙張尺寸按鈕，選取它做為「Copy from」(複印來源) 設定。這時會出現複印畫面，畫面中會顯示您的新設定。
- 當「Copy from」(複印來源) 設為 **Mixed Letter/Legal** (混合 Letter/Legal) 時，您可以複印含有混合紙張尺寸的原始文件。
- 若「Copy from」(複印來源) 設定為 **Auto Size Sense** (自動感應紙張尺寸)，掃描器會自動判斷原始文件的尺寸。

Copy to (複印目標)

此選項會開啓一個畫面，您可以在該畫面中輸入用來列印複印文件的紙張尺寸和類型。

- 觸控紙張尺寸按鈕，選取它做為「Copy to」(複印目標) 設定。這時會出現複印畫面，畫面中會顯示您的新設定。
- 若「Copy From」(複印來源) 和「Copy To」(複印目標) 的尺寸設定不同，印表機會自動配合差異來調整 **Scale** (比例) 設定。
- 若複印所使用的紙張類型或尺寸未載入其中一個送紙匣，請觸控 **Manual Feeder** (手動輔助式送紙器)，然後透過多功能送紙器手動傳送紙張。
- 若「Copy to」(複印目標) 設定為 **Auto Size Match** (自動調整紙張尺寸功能)，每份複印文件都會符合原始文件的尺寸。若相符的紙張尺寸未放入其中一個送紙匣，印表機會調整每份複印文件的比例，使其適合所載入的紙張。

Scale (比例)

此選項會從複印文件建立影像，再按比例調整影像，調整範圍為 25% 到 400%。**Scale** (比例) 也可自動為您設定。

- 若您要從某一種紙張尺寸複印到另一種紙張尺寸 (例如，從 **Legal** 尺寸紙張複印到 **Letter** 尺寸紙張)，設定「Copy from」(複印來源) 和「Copy to」(複印目標) 紙張尺寸後，便會自動調整比例，以便將所有的原始文件資訊保存在複印文件上。
- 觸控左移鍵可減小數值 (每次減小 1%)，觸控右移鍵則可增大數值 (每次增大 1%)。
- 將手指持續放在箭號上，即可連續增大變量。
- 將手指放在箭號上兩秒鐘，可加快變更的速度。

Darkness (明暗度)

此選項可調整複印文件與原始文件的相對明暗度。

Content (內容)

此選項可讓印表機知道原始文件類型。您可以選擇 **Text** (文字)、**Text/Photo** (文字/相片)、**Photograph** (相片) 或 **Printed Image** (已列印影像) 或 **Color** (色彩)。

- **Text** (文字) — 會以乾淨的白色為背景，來強調明晰的高解析度黑色文字
- **Text/Photo** (文字/相片) — 適用於內容參雜文字和圖形或圖片的原始文件。
- **Photograph** (相片) — 會要求掃描器多加留意圖形和圖片。此設定會延長掃描時間，但會強調儘可能重現原始文件中的完整色調動態範圍。
- **Printed Image** (已列印影像) — 用於複印半色調相片、圖形 (例如：在雷射印表機上列印的文件)，或內容以影像為主的報章雜誌頁面。
- **Color** (色彩) — 設定複印文件的掃描類型和輸出。此處可以複印彩色文件。

Sides (Duplex) (雙面)

您可以利用此選項選取雙面列印設定。您可以在單面或雙面上列印複印文件、從雙面原始文件製作雙面複印文件、從單面原始文件製作雙面複印文件，或從雙面原始文件製作單面複印文件。

Collate (逐份列印)

此選項可在列印多重份數的文件時，使列印工作的各頁面依序堆疊。**Collate** (逐份列印) 的出廠預設值是開；複印文件的輸出頁順序如下：(1、2、3) (1、2、3) (1、2、3)。如果您希望每個頁面的所有複印份數都能放在一起，只要關閉 **Collate** (逐份列印)，複印順序就會變成 (1、1、1) (2、2、2) (3、3、3)。

Options (選項)

觸控 **Options** (選項) 按鈕後會開啓一個畫面，您可以在該畫面中變更 **Paper Saver** (省紙功能)、**Advanced Imaging** (進階成像)、**Custom Job** (自訂工作)、**Separator Sheets** (分隔頁)、**Margin Shift** (邊距移位)、**Edge Erase** (除邊)、**Header/Footer** (頁首/頁尾)、**Overlay** (背景畫面)、**Content** (內容)、**Advanced Duplex** (進階雙面列印) 及 **Save as Shortcut** (另存為快捷鍵) 等設定。

Paper Saver (省紙功能)

此選項可讓您將兩張或兩張以上的原始文件一起列印在同一頁面上。**Paper Saver** (省紙功能) 又稱為 **N-up** 列印。**N** 代表數字。例如，**2-up** 會將文件的兩頁列印在單一頁面上，**4-up** 則會將文件的四頁列印在單一頁面上。觸控 **Print Page Borders** (列印頁邊框)，會在輸出頁上新增或移除原始文件頁面周圍的外框。

Advanced Imaging (進階成像)

此選項可讓您在複印文件前調整 **Background Removal** (背景移除)、**Contrast** (對比)、**Shadow Detail** (陰影細部)、**Scan Edge to Edge** (邊對邊掃描)、**Color Balance** (色彩平衡) 及鏡像。

Custom Job (自訂工作)

此選項可將多份掃描工作合併成單一工作。

請注意：並非所有機種都支援 **Custom Job** (自訂工作)。

Separator Sheets (分隔頁)

此選項可在各複印文件之間、頁面之間及列印工作之間放置一張空白紙張。印表機可以從其他送紙匣中取出分隔頁，該送紙匣內含的紙張類型或色彩可以不同於複印文件的列印用紙。

Margin Shift (邊距移位)

此選項可按指定距離來增加邊界的尺寸。這項功能可為複印文件提供裝訂或打孔空間。您可以利用增減箭號，來設定您要的邊距。如果額外的邊距太大，複印文件就會被裁剪。

Edge Erase (除邊)

此選項可去除文件周邊的污漬或資訊。您可以選擇在紙張四個邊周圍清除相同的範圍，或挑選特定的邊緣來清除。Edge Erase (除邊) 會清除所選範圍內的一切內容，不會在紙張的該部分列印任何內容。

Header/Footer (頁首/頁尾)

這個選項可以開啓 Date/Time (日期/時間)、Page number (頁碼)、Bates number (Bates 編號) 或 Custom text (自訂文字)，並將它們列印在指定的頁首或頁尾位置。

Overlay (背景畫面)

此選項可建立浮水印 (或訊息)，當做複印文件內容的背景畫面。您可以選擇使用 Urgent (急件)、Confidential (機密)、Copy (副本) 或 Draft (草稿)，或者您也可以在此「Enter custom text」(輸入自訂文字) 欄位中，輸入自訂的訊息。所選文字會以模糊的大型字體在每個頁面橫向列印。

請注意：系統支援人員還可以建立自訂背景畫面。建立自訂背景畫面後，就會提供一個代表該背景畫面圖示的按鈕。

Advanced Duplex (進階雙面列印)

此選項可控制文件的面數 (單面或雙面)、原始文件的列印方向，以及文件的裝訂方式。

Save as Shortcut (另存為快捷鍵)

這個選項可以將現有設定另存為快捷鍵。